



reacto[®]
CARBONLESS PAPER

Istruzioni per l'uso della colla autoseparante reacto[®]

Stampa / preparativi per l'incollaggio

- Si consiglia di lasciare libero un margine di almeno 2 mm dal bordo di incollaggio.
- Il bordo di incollaggio deve essere liscio ed uniforme per tutta l'altezza della pila di fogli. Prima di procedere all'incollaggio si consiglia di eseguire un sezionamento.
- L'altezza della pila non dovrebbe superare i 30 cm.
- La pila dovrebbe essere sottoposta ad un peso massimo di 2 kg. La pila non deve essere sottoposta a pressa, bensì unicamente a carico.

Utilizzo della colla autoseparante

- Si consiglia di eseguire l'incollaggio possibilmente subito dopo il sezionamento.
- Agitare bene la confezione di colla prima dell'uso.
- Utilizzare una pennellina pulita e morbida.
- Eseguire l'incollaggio tenendo il pennello in posizione orizzontale e distribuendo la colla dal centro della pila verso l'esterno.
- Usare una quantità abbondante di colla, possibilmente applicando almeno una seconda mano di colla sullo strato ancora bagnato.
- Dopo circa 30-40 minuti di asciugatura è possibile disporre le risme lateralmente in piccole pile.
- Gli essiccatori ad aria calda possono essere accesi non prima di 15 minuti ad incollaggio avvenuto.
- La stabilità finale viene raggiunta dopo circa 90 minuti.

Consigli

- Prima di procedere all'incollaggio di grandi tirature si consiglia di fare un test di prova.
- Per tipi di carta con peso più elevato occorre apportare una quantità maggiore di colla, per cui si consiglia di applicare una nuova mano di colla dopo circa un minuto.
- Una quantità maggiore di colla applicata non compromette la separazione delle risme (non ha un effetto bloccante), mentre è sempre positiva ai fini dell'incollaggio.
- L'effetto di ondulazione delle risme sul bordo di incollaggio tende a sparire dopo qualche tempo.
- La direzione dei fogli di una stessa risma di moduli deve essere uniforme. In generale essa dovrebbe essere parallela al bordo di incollaggio.
- La separazione è più facile se i pesi vengono rimossi già dopo 15 minuti.
- Pulire il pennello ed i contenitori con acqua.
- Evitare assolutamente di versare i residui di colla nella confezione.

